

NÁVOD K OBSLUZE

Thaw – výhřevný sedák bez powerbanky, model: THA-BOD-1000

PŘIPOJENÍ VAŠÍ POWER BANKY

Sedák pro svou funkci potřebuje powerbanku, která slouží jako zdroj napájení. Powerbanka není součástí dodávky. Doporučená specifikace powerbanky je níže v odstavci tohoto návodu.

Vaši powerbanku vložte do kapsy sedáku. Jakmile je powerbanka uvnitř, zapojte kabel USB-A umístěný uvnitř kapsy do powerbanky. Zavřete zip a stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste se ujistili, že je powerbanka správně připojena.

VÝBĚR REŽIMU VÝHŘEVU SEDÁKU

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení sedáku. Když je sedák zapnutý, tlačítko napájení bude podsvícené. Po zapnutí bude každé další stisknutí tlačítka přepínat jednotlivé režimy výhřevu. Pro vypnutí stiskněte výhřevu je třeba delší dobu podržet tlačítko napájení.

NABÍJENÍ

Při nabíjení Vaší powerbanky dodržujte pokyny výrobce dodané k Vaší powerbance.

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE BATERIE

Lze použít libovolnou powerbanku s doporučenou kapacitou alespoň 10 000 mAh s výstupem USB-A DC 5V/2A. Při použití powerbanky nižší kapacity nelze zaručit správnou funkčnost výrobku.

REŽIMY VÝHŘEVU

- VYSOKÝ (High) (58° C / 136° F): 2,5 hodiny
 - STŘEDNÍ (Medium) (52° C / 125° F): 4 hodiny
 - NÍZKÝ (Low) (43° C / 109° F): 6 hodin
- (údaje jsou platné pro powerbanku o kapacitě 10000 mAh)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- USB nabíjecí kabel